



EASY INSTALL SOLAIRE

STATION SOLAIRE ET CONTROLEUR

1. Schéma global de l'installation solaire



2. Câblage de la régulation solaire



3. Configuration du contrôleur

REGLAGE DE LA POMPE		REGLAGE DE L'HEURE	
PAGE D'ACCUEIL a. Appuyez sur SET b. Appuyez sur la flèche monter	508 -	PAGE D'ACCUEIL a. Appuyez sur SET	FLA 2427
PWD a. Appuyez sur SET b. Appuyez x5 sur SET c. Appuyez X2 sur la flèche	0000	cLOCK a. Appuyez sur SET b. Mettre l'heure c. Appuyez sur SET d. Appuyez x2 sur ESC	
PUMP a. Appuyez SET	-PUMP		
ON/OFF a. Appuyez sur SET b. Mettre ON c. Appuyez sur SET	OFF OFF		
a. Appuyez x2 sur ESC	-0HDT 0n -		